




Installation Manual

Agra 13,4 po



Avertissement!



Assurez-vous de lire et de bien comprendre ce document avant d'installer et d'utiliser votre produit Stazz. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une défaillance de l'article, des dommages matériels ou des blessures graves. Les défaillances d'un article, les blessures ou les dommages matériels dus à une installation incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.


**MAXIMISER L'ESPACE,
MINIMISER L'EFFORT**

Stazz


LISTE DES PIÈCES

No	Quantité	Description
A	1 ensemble	Panier
B	1 ensemble	Glissière supérieure
C	1	Glissière inférieure
D	2	Connecteur de panneau de porte
E	2	Connecteur de panneau de porte de type T
F	2	Vis à tête creuse
G	30	Vis ST4X20
H	6	Vis M6X12
I	1 ensemble	Cadre principal
J	1 ensemble	Crochet de couche
K	1	Carte papier
L	3	Vis M6X30
M	1	Clé Allen


A




B




C



D



E



F




G




H




I



J



L




M




Spécifications du produit

Profondeur du produit : W340, P470, H1984-1684, comme indiqué.




Largeur de produits

Dimensions des armoires	Largeur des produits
400	350




Exigences relatives aux armoires

Profondeur intérieure de l'armoire (P) \geq 480, hauteur intérieure (H), largeur intérieure (L) comme indiqué.



Largeur intérieure de l'armoire (W)

Dimensions des armoires	Largeur intérieure de l'armoire (W)
400	364



Couches de produits	Hauteur intérieure de l'armoire (H)
6 couches	1984-1684

ÉTAPE 1 - Installer la glissière inférieure

1. Tracez la ligne centrale, comme illustré à la figure 1.
2. Alignez la glissière inférieure (C) sur la ligne centrale et fixez-la avec des vis ST4X20 (G), comme illustré à la figure 2. (L'illustration est de haut en bas.)




Figure 1




Figure 2




Figure 3

unité = mm

ÉTAPE 2 - Installer la glissière supérieure

1. Retirez la glissière supérieure (B) du châssis principal.
2. Tracez la ligne centrale, comme illustré à la figure 1.
3. Alignez la glissière supérieure (B) sur la ligne centrale et fixez-la avec les vis ST4X20 (G), comme illustré à la figure 2. (L'illustration est de bas en haut.)




Figure 1




Figure 2





Figure 3

unité = mm


ÉTAPE 3 - Installer le cadre principal

1. Assemblez le cadre principal.
2. Installez la glissière supérieure (B) dans le cadre principal (I), comme illustré à la figure 2.
3. Fixez le cadre principal à la glissière inférieure (C), comme illustré à la figure 3.
4. Verrouillez le cadre principal avec la vis sans tête creuse (F) pour fixer le cadre de réglage, comme illustré à la figure 4.



ÉTAPE 4 - Installer le connecteur du panneau de porte de type T

1. Tracez la ligne de positionnement centrale du panneau de porte, alignez le connecteur de type T (E) sur cette ligne et fixez-le avec des vis ST4X20.
2. Insérez le connecteur en T (E) dans les glissières supérieure et inférieure, comme illustré à la figure 2.




unité = mm

ÉTAPE 5 - Installer le panneau de porte

1. Insérez le connecteur du panneau de porte de type T (E) dans les glissières supérieure et inférieure, puis fixez-le avec une vis M6X12 (H).
2. Fixez le connecteur du panneau de porte (D) au cadre principal et verrouillez-le avec des vis ST4X20 (G).

Figure 1



ÉTAPE 6 - Installer les paniers

1. Fixez le crochet de couche (J) au cadre principal à des intervalles d'environ 260 mm, comme indiqué sur la figure 1, puis suspendez soigneusement le panier en verre au crochet de couche (J), comme illustré sur les figures 2-3.
2. Installation terminée, comme illustré sur la figure 4.

Figure 2




Figure 3




Figure 1






Figure 4



G20112

unité = mm